

KRAVSPECIFIKATION

FJERNVARME

RØR- OG SMEDEARBEJDER

BILAG 17

SAMLING AF ALARMTRÅDE VED INDFØRING I BYGNINGER

| Rev. | Revisionsdato | Emne (ændring) |
|-------------|----------------------|--|
| 0 | 11.01.2018 | Første udgivelse |
| 1 | 01.06.2018 | Indsat i korrekt template. Generelle tekstmæssige korrektioner |
| 2 | 12.02.2020 | Nyt foto og tekst om "sugerør" |

KRAVSPECIFIKATION

Samling af alarmtråde ved indføring i bygninger

Procedure

- Kappen skal som min. være ført 50 mm. gennem fundamentet
- Vinkelbeslag påsvejses som vist (ca. 10 cm fra kapperørs enden)
- Træk i tråden med crimptang (for at konstatere om der er svagheder eller skader på tråden)
- Tråden afrenses med smergel eller filt
- Tilpas tråden så den er placeret ca. midt i isoleringen under stålørret
- Træk "sugerør" henover de to trådender
- Udfør samlingen tæt ved skumkanten med crimphylse og crimptang (husk lodning)
- Træk "sugerør" henover samling så ingen dele af tråden er blottet
- Fastgør alarmtråden og "sugerøret" med 2 eller flere plastikkramper (2 stk. under $\varnothing 315$ mm og over $\varnothing 315$ mm 4 stk.)

